

Hinweise für den Einbau:

- Das Material auf eine vorbereitete planierte Fläche verlegen.
- Mechanische Beschädigungen beim Einbau vermeiden.
- Auf dem Netz ist eine Bodenschicht von ca. 5 - 10 cm aufzubringen, bei Rollrasenverlegung entsprechend weniger (Meinungen der Experten gehen auseinander).
- Die Fixierung auf dem Untergrund erfolgt mit Drahteringen bzw. Steckbügeln.
- Einzelne Bahnen sollen ca. 15 cm überlappen.
- Die Maulwurfsperre an den Rändern bis an die Rasenoberkante hochführen.
- Das Netz ist am Ende der zu schützenden Flächen in einem 90° Winkel senkrecht nach unten zu führen (ca. 50 - 100 cm).

GROWtect

Maulwurfgitter
400 HD

50 m x 100 cm

Art.-Nr. 28 01 45



25 m x 200 cm

Art.-Nr. 28 01 46

GROWtect

Steckbügel
zur
Gewebe-
befestigung

Art.-Nr. 45 05 89



Hinweis: Dies ist eine schematische Darstellung. Proportionen entsprechen ggf. nicht der Realität.

Das GROWtect Maulwurfgitter hat sich im Einsatz gegen Maulwürfe bewährt, bietet jedoch keinen Schutz gegen Nagetiere.